

# 贵阳龙牌耐火石膏板厂家电话

生成日期: 2025-10-06

北京国贸三期、上海中心、深圳平安金融中心、广州西塔东塔、中国澳门威尼斯人酒店等全国各地首先高楼和地标建筑，中国工商银行、国家电网、中石油、联想、阿里巴巴、腾讯、三星等企业总部，香格里拉、万豪、希尔顿、喜来登等五星级酒店，奔驰、宝马、三星、华为、大众等工业厂房，远大、中集等住宅产业化新型房屋，以及相关部门保障房和棚户区改造，乃至千家万户住宅装修，都采用北新建材龙牌系列节能环保解决方案。北新建材龙牌漆连续五年用于城楼粉刷，自主研发全球的龙牌净醛石膏板甲醛分解净化率高达，远超国际同行，为G20峰会提供了健康环保的“零甲醛空间”，配合使用欧洲原厂标准的龙牌环保涂料，让各类建筑和千家万户实现“天下无醛”。全国各地地标和获得国家建筑工程奖90%的建筑都采用了北新建材的龙牌系列产品，被评为“鲁班奖工程功勋供应商”。王兵董事长发表主题演讲会上，中国房地产业协会副会长、北新建材董事长王兵以《大力推进房地产绿色化，让老百姓住得更安心》为题发表演讲。他说，一直以来，房地产行业和广大消费者的热门话题都是房价、土地和金融。我们应该增加第四个话题：品质。各行各业的公司管理层都把产品和品质放在首位。贵阳装石膏板吊顶价格多少钱？贵阳龙牌耐火石膏板厂家电话



贵州新森达装饰建材有限公司推荐：石膏板吊顶尺寸是多少石膏板吊顶的注意事项一般9MM在楼盘样板房和精装房中要求两层石膏板也就是18MM可以起到隔音，保暖的作用。38及50主龙骨宜平行于灯具方向布置，吊杆应躲开风口、灯具的位置。开敞办公室天花需12米在大龙骨上部焊接横卧大龙骨一道，以强大龙骨的侧向稳定及吊杆整体性。中龙骨安装完毕，经检查标高、间距、平直度和吊挂荷载符合设计要求后，顶板的安装由顶棚中间行中龙骨的一端开始，先装一根边卡档小龙骨，再将硅钙板搁置在三面龙骨翼缘上，然后安装另一侧小龙骨，按上述程序分行安装，较后拉线调整T型明龙骨。等水、电、空调等专业工序完成后方可安装天花。###石膏板现在市面是的厚度常用的为8.5mm 9.0mm的一般都不足9个厚，还有就是9.5mm的。1、根据房间50水平线，用尺竖向量至吊顶设计标高，水平允许偏差3mm,主龙骨两端距墙距不大于150mm,且每根龙骨的间距为1m,在楼板下面弹好方贵阳龙牌耐火石膏板厂家电话贵阳室内装修材料，石膏板硅酸钙板价格产品优惠。



贵州新森达装饰建材有限公司推荐：石膏板吊顶步骤:1、弹顶棚水平线：根据设计标高，沿墙四周弹顶棚，标高水平线，并沿顶棚的标高水平线，在墙上画好龙骨分档位置线。2、安装主龙骨吊杆：在弹好顶棚标高水平线及龙位置线后，确定吊杆下端头的标高，安装吊杆。直安装选用膨胀螺栓固定到结构顶棚上。吊杆选用规格符合设计要求，间距小于1200mm。3、安装主龙骨：主龙间距为900~1200mm。主龙骨用与之配套的龙吊件与吊杆相连。4、安装次龙骨：次龙骨间距为500mm~600mm。采用次挂件与主龙骨连接。5、刷防锈漆：轻钢骨架罩面板顶棚吊杆、固定吊杆铁件，在封罩面板前应刷防锈漆。6、安装石膏板：石膏板与轻钢骨架固定的方式采用自攻螺钉固定法，在已装好并经验收轻钢骨架下面(即做隐蔽验收工作)，安装9.5mm厚反。安装石膏板用自攻螺丝固定，固定间距板边为200mm，板中为300mm。自攻螺丝固定后点刷防锈漆。7、接缝处理：在板缝间采用粘贴纸带嵌缝膏进行嵌缝处理。

可以减轻建筑承重，且加工容易，可锯可刨，施工方便，装饰性好，但它的抗折性能较差。4. 硅酸钙纤维板：是以石灰、硅酸盐及无机纤维增强材料为主要原料的建筑板材，具有质轻、强度高且隔热性、耐久性好、加工性能与施工性能优良等特点，主要用于制作天花板、隔墙以及作为钢柱、钢梁的防火保护材料。但板材强度和弯曲性能还有待提高。现在我们再来看一下，什么是石膏板。石膏板：石膏板是以建筑石膏为主要原料制成的一种材料。它是一种重量轻、强度较高、厚度较薄、加工方便以及隔音绝热和防火等性能较好的建筑材料，是当前着重发展的新型轻质板材之一。石膏板已全部用于住宅、办公楼、商店、旅馆和工业厂房等各种建筑物的内隔墙、墙体覆面板（代替墙面抹灰层）、天花板、吸音板、地面基层板和各种装饰板等，用于室内的不方便安装的浴室或者厨房。石膏板也有很多不同种类：1. 纸面石膏板：纸面石膏板是以石膏料浆为夹芯，两面用纸作护面而成的一种轻质板材。纸面石膏板质地轻、强度高、防火、防蛀、易于加工。普通纸面石膏板用于内墙、隔墙和吊顶。经过防火处理的耐水纸面石膏板可用于湿度较大的房间墙面，如卫生间、厨房、浴室等贴瓷砖、金属板、塑料面砖墙的衬板。石膏板，质优价廉，型号全，高质量。



轻钢龙骨石膏板吊顶美观时尚，价格较便宜，安装工艺短，已经全部被采用。如今，一起装修网小编带大家来简单了解下轻钢龙骨石膏板吊顶施工工艺，一起来学习一下吧！轻钢龙骨石膏板吊顶施工工艺轻钢龙骨石膏板吊顶施工工艺步骤一：清理现场：对施工现场墙、地面、灰尘、垃圾进行清理。步骤二：弹线定位：根据设计及现场要求、确定50cm水平线，用尺量至顶面设计标高线，在四周墙面弹顶面水平线(水平线应以付龙骨底面为准)，然后画出龙骨位置线和吊点(杆)布置线。步骤三：安装吊杆a.角铁吊件及吊筋加工：角铁吊件采用L30\*30角铁加工，在角铁面上划出中心线，对应打出一排10或8的孔、孔距45mm左右，再将角铁分段切割下来。不上人吊件可用小角铁制作，吊点应在屋面板下均匀分布(施工前应对现场进行检查，布点应避开顶面空调风筒及各种管道，若避不开时可采取角铁补充吊点)，大面积或上人吊顶吊点间距为≤1000mm；一般吊顶的吊点间距为≤1200mm；用电锤在顶上打孔，放置膨胀栓拧紧固定于顶面上。石膏板-新森达龙牌石膏板质量有保障。贵阳龙牌耐火石膏板厂家电话

石膏板，倾于品质，源于生活。贵阳龙牌耐火石膏板厂家电话

贵州新森达装饰建材有限公司推荐：龙骨的定位：根据穿孔石膏板大小，在已处理的基层上弹线。上弹线前，须先考虑面板的排列问题，一般从装饰及节约材料考虑，排列时由墙面的一侧开始，按次序安装到另一侧，不足整板时，按尺寸裁切板材，以补齐墙面，补板一般宜安装在光线较暗的部位，避免影响美观。2. 连墙件的固定：根据墙上所弹的墨线，打好孔洞，清理干净后打入木楔。要求木楔的直径略大于电锤打出的孔洞，这样才会牢固，打好以后，以木楔中间为圆点，以将要钉木方成45°角弹出长约10cm的十字坐标，以利于固定龙骨时正确找到定位3. 龙骨的固定：根据弹出的十字坐标，将已加工完的龙骨框料用木螺钉或铁钉固定在木楔上。如没有加工框料，可先将木方固定在墙上，在固定时，根据所弹的定位线固定主龙骨，要求龙骨横平竖直并保证在同一水平上。贵阳龙牌耐火石膏板厂家电话

贵州新森达装饰建材有限公司拥有装饰建材、地板、门窗、五金交电、铝合金、防水材料、电器等产品的销售。除此之外还有伟业、龙牌、泰山、千年舟、黔森达、兔宝宝等的品牌建材。公司涉及的建材种类繁多，兼零批营，服务方式周到齐全，欢迎来电咨询。等多项业务，主营业务涵盖地板，装饰建材，五金，防水材料。一批专业的技术团队，是实现企业战略目标的基础，是企业持续发展的动力。公司以诚信为本，业务领域涵盖地板，装饰建材，五金，防水材料，我们本着对客户负责，对员工负责，更是对公司发展负责的态度，争取做到让每位客户满意。一直以来公司坚持以客户为中心、地板，装饰建材，五金，防水材料市场为导向，重信誉，保质量，想客户之所想，急用户之所急，全力以赴满足客户的一切需要。